

# 广西白色高解析喷码机

生成日期：2025-10-23

高解析喷码机使用注意事项：1、高解析喷码机机身后面的空气过滤网必须要定期取下来清洁上面的灰尘，如果每天都使用的话建议每半个月取下来清洁一次。2、高解析喷码机喷头表面一定要定期清洗。如果每天都使用高解析喷码机，则每三天时间需要打开喷头盖，观察喷头表面是否有油墨，有的话就用溶剂清洗干净。注意是清洗喷头表面，而不是喷嘴！3、高解析喷码机每次正常启动喷印后，如果喷印的数量比较少，则要注意一定要让机器运行时间超过15分钟后才能正常关机，如果运行时间少于15分钟停机，即使是正常停机，机器也不会自动清洗管路，这样会导致下次启动机器时有可能堵塞喷嘴。每次使用时间比较短且每天需要使用高解析喷码机的客户，建议每次开机后让机器运行至少4个小时以上才正常停机，这样才不会导致油墨箱中的油墨变稀。4、不能让高解析喷码机频繁的正常开机和正常关机，因为高解析喷码机正常停机需要3分钟的时间清洗管路，如果频繁的关机会导致油墨箱中的油墨变稀，影响喷印效果。5、高解析喷码机不能长期停机不使用。如果停放时间超过一个星期以上，则要每个星期让高解析喷码机运行一次，运行一次的时间要超过4个小时。运行4个小时以后，正常停机。高解析UV喷码机的喷头是双排或多排进墨管，墨点细腻，目前主要应用于防伪溯源、一物一码领域。广西白色高解析喷码机

高解析喷码机稳定运行的安全操作流程：定期保养。为了让我们的设备可以有效长期运行，定期保养是少不了的，有些用户认为到了实在不能用的时候在保养换个过滤器其实是一个非常错误的选择。过滤器的长期使用和不更换会导致大量的污垢沉寂，严重影响高解析喷码机使用寿命，高解析喷码机的消耗品包括油墨、溶剂等高解析喷码机耗材，在长时间或者环境不好的厂内使用一定能够的时长，都是需要进行保养维护，清晰整个墨路循环，定期保养更换过滤器，只有良好的墨路才能让我们的高解析喷码机处于一个健康的状态，才能让我们的高解析喷码机更稳定！广西白色高解析喷码机我们在安装高解析喷码机零件部位的时候，要选择好相应的辅助工具。

高解析喷码机常见的耗材之一——油墨，油墨的运用是十分频繁的，油墨可谓是高解析喷码机的血液，运用助剂来改善油墨的性能，加强某些特性的成分，会由于油墨的品种不同而产生改动。高解析喷码机墨水系统是高解析喷码机3个组成局部之一，它是由墨水泵，电磁阀，各种检测系统和墨水管路组成的一个闭路循环系统。高解析喷码机在墨水回收的同时，空气中的杂质和水分子同时也进入墨水系统，为了解决杂质流到喷嘴时分会堵住喷嘴的问题，高解析喷码机在设计时需求在管路中参加过滤器的设计。普通喷码时机有至少3个过滤器，分别是泵前过滤器，喷头前过滤器，主过滤器。

长期不使用喷码机的保养方法：首先一定要封闭电源，如一般电器一样，长时刻不运用需要拔掉电源，拔出喷码机上的墨盒。松开喷头固定螺丝，使喷头与水平构成约为45度夹角，喷头下方放置容器，以便盛墨水和清洗剂废液。拔出墨盒地方插上清洗盒，先用清洗液喷洗喷嘴，后用注射器吸一筒空气，接上过滤器，将机器内部的墨水排除喷头外、揉捏注射器的压力为继续增加，压力也不能太大，直到将内部墨水排完。墨水排完，用注射器吸一筒清洗剂，接上过滤器揉捏针筒，用清洗剂清洗墨路，重复注射清洗剂2-3次，揉捏注射器的压力需继续增加，但压力也不能太大，注射器直至看到一切的喷孔晓畅，并且射出的清洗液都为直线。用注射器吸一筒保温液，接上过滤器揉捏针筒，注射器直至看到一切的喷孔晓畅，并且射出的保温液都为直线。墨路和喷头中的保温液就留在内部。拔出注射器，盖好喷头盖子，换上空墨盒，以防墨路直接暴露在空气中，将喷码机置于避光处。出产环境恶劣，应用塑料袋将喷头包裹，以防喷头受损，一周左右就重复注射器保温液，以防保

湿液挥发。因高解析喷码机使用的油墨和稀释液非常容易燃烧和危险，所以须在良好通风处安放高解析喷码机。

高解析喷码机在原理上属于按需喷墨□DOD□的压电式喷码机，又被称为高解像喷码机，它在喷嘴上密布式排列了很多的小孔径喷孔，这一特点决定了该类机器一般采用油性墨，而油性墨只有喷在吸附性材料，如不覆膜的纸张、不覆膜的木板等，墨水才会干的快。若是喷印在塑料或者金属等非吸附性材料上，墨水干燥时间会更长。为不同于单喷孔CIJ点阵式喷码机的另一种DOD小字符喷码机，因其喷印解析度超过200DPI所以被称为高解析喷码机□UV喷码机属于新型压电式高解析喷码机，因其油墨特性，受到各应用行业生产商青睐。高解析喷码机的选购要结合自身企业生产的产品的特点去选购。广西白色高解析喷码机

购买高解析喷码机时要货比三家，才能选到性价比高的高解析喷码机。广西白色高解析喷码机

高解析喷码机到底能用在什么地方，高解析喷码机小编为大家做了以下介绍：据食品包装的表面材料不同，高解析喷码机可喷印的表面材料主要要：软塑料和硬塑料，如□□□□各类纸箱、纸包装、玻璃、金属等。在化妆品行业上高解析喷码机的作用主要是：提高标识效率、档次和质量，达到卫生认证对标识的需求，防伪和防穿货，从而节省人力和生产成本。根据咋化妆包装繁多，才材质各异，高解析喷码机在此类包装材料上主要是才用非接触式、速度快、自动清洗，成本经济等特点，进行喷印符合国家化妆品行业许可证的有关规定。在饮料行业上，如矿泉水瓶盖上的生产日期、瓶底下的产品批号等。饮料的生产环境基本是十分潮湿、对环境卫生要求很高、经常需要不锈钢机构或保护产品技术要求，且要求高解析喷码机的喷印速度快、附着后即干的效果。面对饮料制造业来说产量很大，喷码的附着力需不受冷凝过程影响。广西白色高解析喷码机

苏州跃码工业标识科技有限公司位于开发区东吴南路苏粤工业小区标准厂房四层A-27工位(集群登记)。公司自成立以来，以质量谋发展，让匠心弥散在每个细节，公司旗下喷码机□UV高解析喷码机，激光喷码机，手持喷码机深受客户的喜爱。公司将不断增强企业重点竞争力，努力学习行业知识，遵守行业规范，植根于机械及行业设备行业的发展。在社会各界的鼎力支持下，持续创新，不断铸造\*\*\*服务体验，为客户成功提供坚实有力的支持。